


配線替えは電気工事有資格者にご依頼ください

○—○ 結線作業

配線カット ✕


■ グロータイプ

AC100/200V(50/60Hz)



■ グロータイプ昇圧型


AC100/200V(50/60Hz)



■ ラピッドタイプ

■ インバータータイプ

AC100/200V(50/60Hz)




※安全を考慮して余分な配線は全て切断してください

※直結でお使いの際は、本体裏面の切り替えスイッチを「Direct」にしてお使いください。詳しくは取扱説明書を参照ください。


配線替えは電気工事有資格者にご依頼ください

■ラピッド2灯式器具配線図
(多少違いがある場合がございます)



■直結工事配線図

○—○ 結線作業
配線カット ✕



※安全を考慮して余分な配線は全て切断してください

※直結でお使いの際は、本体裏面の切り替えスイッチを「Direct」にしてお使いください。詳しくは取扱説明書を参照ください。